

LEVE FRENO AUTOREGISTRANTI MONTAGGIO E MANUTENZIONE

L'operazione di montaggio va effettuata seguendo le istruzioni riportate qui di seguito assieme ai disegni. E' importante tener pulita esternamente la leva e lubrificarla mensilmente tramite l'apposito ingrassatore. E' obbligatorio, per il funzionamento, applicare la molla richiamo, fornita di serie, e assicurarsi che anche in posizione di riposo sia in trazione. Controllare periodicamente che la piastrina di ancoraggio sia ben fissata all'assale. Inoltre assicurarsi che tutte le parti azionate dalla leva siano in ordine.

