



PIANTANA SEGNALETICA SR STOP



Previene la partenza improvvisa e non autorizzata del mezzo

Delimita l'area operativa tramite l'uso di catene di sicurezza

Segnala o esclude determinati punti di carico



	SR STOP
PESO	28 kg



ALTEZZA TUBO E MANICO
SU MISURA SPECIFICA DEL CLIENTE

